

Bierutów 13.12.2024 r.

Instrukcja użytkowania

produktów Tripus-Polska zgodna z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 10 maja 2023r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
nr 2023/988 – rozporządzenia GPSR.

Produkty Tripus są projektowane, budowane i testowane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa, ponieważ energia elektryczna może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne w przypadku niedbałego obchodzenia się z nią.

- Ze względu na bezpieczeństwo i homologację (CE) nieuprawnione przerabianie i/lub modyfikowanie naszych produktów jest zabronione.
- Nasze produkty mogą być instalowane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Przed konserwacją, naprawą lub wymianą części lub zespołów, nasze urządzenia muszą być odłączone od napięcia sieciowego!
- Należy regularnie sprawdzać nasze produkty pod kątem funkcjonowania i uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń przełącznika lub kabli, maszyny lub urządzenie przełączające należy natychmiast odłączyć od sieci!
- Mocowanie i montaż naszych urządzeń łączeniowych na maszynie lub bezpośrednio na silniku należy wykonywać z odpowiednią ostrożnością. Należy zadbać o to, aby nie doszło do przebicia prądu z urządzenia do maszyny (np. jeżeli śruby mocujące wewnątrz urządzenia nie są osłonięte). W przypadku stosowania obudów metalowych należy upewnić się, że są one odpowiednio uziemione. Wyłącznik instalacyjny musi być zamontowany solidnie i w razie potrzeby z odpowiednim uszczelnieniem. Upewnić się, że woda nie dostanie się do otworów wentylacyjnych lub drenażowych ani do kołnierza złącza.
- Nie wolno używać naszych produktów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w pomieszczeniach, w których występują gazy, opary lub wysokie stężenie pyłu. Nasze urządzenia nie mogą być eksploatowane w wodzie lub w jej pobliżu. Istnieje zagrożenie dla życia!
- Urządzenie musi być zasilane napięciem sieciowym podanym na tabliczce znamionowej lub schemacie. Należy sprawdzić wymagane zabezpieczenie bezpiecznikowe sieci, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wyłącznika instalacyjnego. Należy uważać, aby nie przerwać lub nie zmienić uziemienia lub biegunowości urządzenia. Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na naszych produktach.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do urządzenia przez otwory wentylacyjne lub otwory. Może to spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie! Istnieje zagrożenie dla życia!
- Unikać przeciążania gniazdek sieciowych lub przedłużaczy. Mogą one spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku przedłużaczy należy zwrócić uwagę na ich stan, na wystarczający przekrój kabla (co najmniej 1,5 lub nawet 2,5 mm²) i na długość kabla (jak najkrótszy). Jeżeli łączniki są zużyte, wysoka oporność styków może spowodować spalanie, czy awarię wyłącznika



instalacyjnego. Jeżeli przekrój kabla jest zbyt mały i/lub długość kabla jest zbyt duża, bezpieczna praca maszyny nie jest możliwa z powodu utraty mocy.

- Podczas przenoszenia lub transportu maszyny należy koniecznie odłączyć ją od sieci! Wstrząsowe uderzenie w wbudowany stycznik może spowodować samoczynne uruchomienie się maszyny lub nagłe napięcie kabla sieciowego może spowodować uszkodzenie gniazda i/lub maszyny.
- Unikać szarpania lub wrywania kabla sieciowego. W przypadku uszkodzenia kołnierza wtyczki lub wejścia przewodu, należy natychmiast wyłączyć bezpiecznik sieciowy. Nigdy nie dotykać maszyny, wyłącznika ani kabla! Istnieje zagrożenie dla życia! Wyrwanych elementów (np. wkładki, kołnierza wtyczki, przepustów kablowych itp.) nie wolno ponownie montować (zatrząskiwać, przykręcać, przyklejać), lecz należy je wymienić!
- Unikać uderzeń w wyłącznik instalacyjny. Urządzenie obsługiwać wyłącznie ręcznie.
- Unikać krótkich cykli przełączania, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie silnika i/lub urządzenia przełączającego. W silniku powstają bardzo wysokie temperatury. W przypadku zablokowania silnika należy go natychmiast wyłączyć! Uwaga: Niebezpieczeństwo pożaru i poparzeń!
- W przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia, nie działa elektroniczny układ zabezpieczający. Nie sięgać w obszar zagrożenia, gdy maszyna jest pozbawiona zabezpieczenia. Uszkodzony układ zabezpieczający należy natychmiast naprawić. Podczas zatrzymywania do silnika jest przyłożone napięcie!
- Przy wymianie lub naprawie narzędzi (tarcza piły, tarcza kosiarki itp.) lub przy usuwaniu np. sieczki lub trocin ze strefy zagrożenia maszyny, należy ją najpierw odłączyć od sieci!
- Praca w temperaturze poniżej zera °C lub w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia >40 °C i/lub przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza, wilgoci i/lub wysokim stężeniu pyłu może spowodować nieprawidłowe działanie i/lub uszkodzenie wyłącznika instalacyjnego.
- Nie wolno pozostawiać pracujących niebezpiecznych maszyn bez nadzoru!
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może dojść do uszkodzenia powierzchni z tworzywa sztucznego. Za wszelką cenę unikać czyszczenia za pomocą węża wodnego lub myjki wysokociśnieniowej. Ewentualne przedostanie się wody może uszkodzić wyłącznik instalacyjny (zagrożenie pożarowe) i/lub spowodować porażenie prądem!
- Przy wyłączaniu lub podczas dłuższych przerw w pracy należy odłączyć maszynę lub urządzenie przełączające od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.
- Urządzenia przełączające z elektronicznym układem zabezpieczającym nie mogą być podłączane do generatorów, generatorów awaryjnych, agregatów prądotwórczych lub przetwornic sieci elektrycznej!



Dyrektor Zakładu
Tripus-Polska Sp. z o.o.
Krzysztof Krawczyk

Tripus-Polska Sp. z o.o.
56-420 Bierutów, ul. Żeromskiego 13
tel. 71 315 63 21 BDO: 000054753
NIP: 911 10 04 141 PKD 2712Z